


- ①付属のポール（4本）を組み上げ、幕体本体のスリーブに通します。ポールは両先端に凸型のピンが装着されています。



スリーブ
(計4本)

- ②スリーブの上端は袋状になっており、アイレット（金属製の穴）が装着されています。挿し込んだポール先端の凸型ピンを、このアイレットにしっかりと挿し込みます。



- ③手順②でアイレットに挿し込んだ側を上方にして、幕体本体を起こします。設営場所を決めたら、ポールの地面側先端の凸型ピンを地面に挿し込んでください。



- ④次に張り網をセットします。 まずは、ループ（環）を中央にして二股に分かれている張り網（計約6m長）を、幕体両端のポール先端にセットし、ベグダウンします。次に、短い張り網（約3m長）を、幕体中間部のポール先端にセットし、風上側に引きながらベグダウンします。



- ⑤これで張り網のセットは完了です。

- ◎焚火をする際に、タープと当製品を併用する場合、当製品でタープの四方を取り囲む様な設営は避けてください。換気が妨げられ危険です。

