

## セット内容

- 本体 × 1
- ポール × 1
- 設営用ガイドセット × 1
- ペグ (本体用) × 15
- ペグ (設営ガイド用) × 1
- 張り綱 × 5






### ランタンハンガーは “電池式専用” です

ガソリンやガスのランタンは吊るさないでください。  
塗装の剥離や一酸化中毒の恐れがあります。



## 製品サイズ



製品サイズ(約)：本体：420 × 420 × (H) 280cm  
製品重量(約)：8,580g  
(本体、張り綱 6,250g、ポール 2,330g)

## 素材

- 本体：コットン混紡生地 (表面撥水加工)
- 裾部 (スカート)：ポリエステル
- ポール：スチール

発売元 **株式会社カンセキ**  
〒321-0158  
栃木県宇都宮市西川田本町 3-1-1

MADE IN VIETNAM



TM-CT1

## CIRCUS TC 取扱説明書



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。  
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。

### ⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性がります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用してください。
- テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しすみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

### ⚠ 注意

- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。  
特にお子様がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

### メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。

# 設営方法

## 1 設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

## 2 設営ガイドを広げます

設営ガイドをテントを設営したい中心においてください。  
五角形のガイドの中心とナイロンテープのグロメットにペグをさします。  
ペグは赤のシールが張ってある物をお使いください。



ペグは赤のシールが貼ってある物をお使いください。

## 3 ペグを5箇所打ちます

テープを引っ張りループのところにペグを差し込みます。  
ガイドの角に合わせこれを5箇所ペグを打ってください。



終わりましたらガイドを取り外してください。

## 4 ベンチレーターをセットします

ベンチレーターをセットし入り口を確認し打ち込んだ5箇所のペグにテント本体の5箇所あるナイロンテープを取り付けます。

本体のループは最大限伸ばした状態でセットしてください。



## 5 本体を立ち上げます

入り口を開けポールのランタンハンガー部(写真参照)を上にしてテント本体の頂点の部分を持ち上げポールを立ててください。  
ポールはテント頂点の黒のガイドのまん中に差しして下さい。



## 6 張りの調整

ベルトの調整をしテントの張りを整えてください。



## 7 張り網を張ります

張り網を張れば完成です。



## 8 ポールの穴について

ポールについてる穴はロープなどを通す事が可能です。



## 9 最終確認



使用前にテント内外を一周し設営状況を確認してから使用してください。

- テントのゆがみ
- 生地破損、フレームの変形
- 張り網やテープのゆるみ
- ペグの抜け
- メインポールの傾き、ぐらつきがないこと
- テント内部の地面に鋭利な物がないこと
- 収納袋などの収納



## 10 収納方法

- ①使用後はテントの結露、汚れをふき取ります。
- ②良く乾燥させてから、設営の逆の順序で撤収、収納してください。